



# JALUZELE DIN LEMN

Montaj | Acționare | Întreținere

## MONTAJ ÎN INTERIOR

Pentru montajul în interior, suportii de instalare pot fi prinși fie prin găurile laterale, fie prin găurile superioare ale fiecărui suport.

### FIXAȚI SUPOȚII

- \* Pentru un montaj mai bun pe lateral, prindeți printr-un orificiu lateral și unul superior.
- \* Pentru adâncimi de suprafață limitate, prindeți cele două orificii diagonale laterale.
- \* Pentru montajul superior, prindeți cele două orificii superioare.

### SUPOȚII DE CENTRARE (dacă sunt necesari)

Spațiați în mod uniform între cei doi suportii de capăt.

Reglați, dacă este necesar, pentru a evita interferența cu piesele interne ale șinei superioare.

Prindeți cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.



## MONTAJ ÎN EXTERIOR

Pentru montajul în exterior, asigurați-vă că există o suprafață verticală de 3-4 cm înălțime disponibilă pentru fixarea suportilor. Suportii vor fi prinși prin găurile din spate.

### MARCAȚI POZITIILE SUPOȚILOR

Marcați unde vor fi poziționate capetele șinei superioare.

Țineți sus șina superioară și marcați sau măsurați lungimea șinei superioare și marcați.

Apoi marcați la 1/4 cm de la marcajele șinei superioare pentru suportii de instalare.

### FIXAȚI SUPOȚII

Poziționați marginea exterioară a suportilor pe marcajele exterioare.

Vârfulurile suportilor trebuie să fie aliniate și la același nivel.

Prindeți suportii cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.

Suportii de instalare și suportii de centru sunt prinși de suportii de extensie cu ajutorul șuruburilor și piulițelor incluse.

### SUPOȚII DE CENTRARE (dacă sunt necesari):

Așezați suportii de centru în mod egal între cele doi suportii de capăt.

Reglați, dacă este necesar, pentru a evita interferența cu mecanismele șinei superioare.

Prindeți suportii de centru cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.

### SUPOȚII DE EXTENSIE (opțional):

Poziționați suportii de extensie pe marcajele făcute pe perete conform indicațiilor anterioare.

Vârfulurile suportilor trebuie să fie aliniate și la același nivel.

Montați suportii de extensie cu șuruburi prin găurile diagonale.

Prindeți suportii de instalare de suportii de extensie.



## MONTAJ PE TAVAN

Pentru montajul pe tavan, asigurați-vă că există o suprafață verticală de 3-4 cm înălțime disponibilă pentru fixarea suportilor de instalare. Suportii vor fi, de obicei, fixați prin găurile superioare, dar consultați atașamentele opționale de mai jos.

### MARCAȚI POZITIILE SUPOȚIILOR

Marcați unde vor fi poziționate capetele șinei superioare. Țineți sus șina superioară, măsurați lungimea șinei superioare și marcați.

Apoi marcați poziția suportilor de instalare la 1/4 inch de la marcajele șinei superioare.

### FIXAȚI SUPOȚII

Pentru montajul normal pe tavan, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare. Dacă laturile suportilor sunt, de asemenea, plate pe perete, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare și laterale. Dacă spatele suportilor este plat pe perete, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare și din spate.

## JALUZELE STANDARD DREPTUNGHILARE

### PENTRU ÎNCLINAREA LAMELELOR

- Trageți de unul dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

### PENTRU RIDICAREA ȘI COBORÂREA JALUZELELOR

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralele cu șina superioară).
- Trageți în jos cordonul unic de ridicare și înspre centrul jaluzelei.
- Ridicați sau coborâți jaluzeaua la poziția dorită, mutați cordonul spre exteriorul jaluzelei pentru a bloca, apoi eliberați-l.

## JALUZELE FĂRĂ SFOARĂ PENTRU RIDICARE

### PENTRU ÎNCLINAREA LAMELELOR

- Trageți de unul dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

### PENTRU RIDICAREA ȘI COBORÂREA JALUZELELOR

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralele cu șina superioară).
- Țineți partea centrală a șinei inferioare pentru a asigura mișcarea nivelată.
- Coborâți jaluzeaua trăgând ușor în jos până la poziția dorită.
- Ridicați jaluzeaua împingând ușor în sus până la poziția dorită.

## JALUZELE FĂRĂ SFOARĂ CU RIDICARE ȘI BLOCARE

### PENTRU ÎNCLINAREA LAMELELOR

- Trageți de unul dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

### PENTRU RIDICAREA JALUZELELOR

- Prindeți șina inferioară aproape de centrul cu o mână în timp ce mențineți echilibrul șinei inferioare cu cealaltă mână.
- Apăsăți complet butonul central cu degetul mare și ridicați ușor șina inferioară.
- Permiteți lamelelor să se împacheteze uniform ridicând treptat șina inferioară în timp ce butonul central este complet apăsător.
- Mențineți șina la poziția dorită în timp ce eliberați butonul.

### PENTRU JALUZELE CU MONTAJ ÎN INTERIOR

La ridicarea jaluzelei, trageți ușor șina inferioară spre dvs. Apăsăți butonul central și ridicați ușor șina inferioară. Odată ce înălțimea dorită este atinsă, mențineți șina în loc în timp ce eliberați butonul. Plasați jaluzeaua înapoi în deschiderea ferestrei și jaluzeaua va rămâne în acea poziție.

### PENTRU COBORÂREA JALUZELELOR

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralel cu șina superioară).
- Înainte de coborârea jaluzelei, apăsați complet butonul central cu degetul mare și trageți șina inferioară în jos până la înălțimea dorită în timp ce butonul este complet apăsător.
- Odată ce jaluzeaua ajunge la poziția preferată, mențineți-o acolo în timp ce eliberați butonul și jaluzeaua va rămâne în acea poziție.

### PENTRU JALUZELE CU MONTAJ ÎN INTERIOR

La coborârea jaluzelei în poziția complet jos, trageți șina inferioară în jos și ușor spre dvs., aproximativ 1 inch dincolo de pervaz. Eliberați butonul, apoi ridicați și plasați șina inferioară pe pervaz.

Ștergeți regulat praful de pe jaluzele.

Utilizați o cârpă obișnuită moale și curată, o cârpă de praf tratată chimic, o mănușă de praf sau perii cilindrice special concepute pentru jaluzele. Coborâți jaluzeaua la lungimea sa maximă, înclinați lamelele aproape complet închise și ștergeți praful. Apoi ștergeți partea opusă a lamelelor în același mod.

Pentru a ajunge la praful dintre lamelele suprapuse, este mai bine să nu închideți complet jaluzeaua în nicio poziție.

Dacă folosiți aspiratorul pentru curățarea jaluzelelor, utilizați perie specială.

Dacă utilizați apă pentru curățare, aceasta trebuie să fie călduță sau rece - NU apă fierbinte.

**NOTĂ IMPORTANTĂ:** Curățarea ultrasonică NU este recomandată pentru jaluzelele din lemn.