

— CATALOG —

JALUZELE DIN ALUMINIU ȘI LEMN





Jaluzele din aluminiu și lemn




SOPHIA[®]
home decoration

Cuprins

Informații generale	pg. 3
Paletar culori lemn FINAL DE COLECȚIE	pg. 5
Paletar culori aluminiu	pg. 10
Instrucțiuni montaj jaluzele	pg. 12
Instrucțiuni acționare jaluzele	pg. 14
Îngrijire și curățare	pg. 16
Siguranța copiilor	pg. 16

1. Unde se montează:

pe tâmplărie, pe perete, pe tavan.

2. Cum se măsoară:

Lamele de 25mm și 35 mm	L 2.85m x H 3.25m
Lamele de 50 mm și 63mm	L 3m x H 3.25m

- a) **Montaj pe tâmplărie** – se masoară geamul plus rama mică de lângă geam (stânga și dreapta) se dă dimensiunea totală
- b) **Montaj pe perete și tavan** – se masoară geam și se adaugă 5 cm stânga și 5 cm dreapta pentru dimensiunea finală.

3. Mărime casetă

25 mm.	2.5 cm
35 mm.	3.5 cm
50 mm.	5 cm
6.3 mm.	6.3 cm

a) 2,5 cm pentru lamele de 25mm

b) 5 cm pentru lamele de 50 mm

4. Sistem de manevrare poate fi pe dreapta sau pe stânga, cu lant sau fir sau tijă.

5. Cât se strâng:

- a) H 210 cm si lamele de 25mm se strâng la 34 cm
- b) IH 210 cm si lamele de 50 mm se strâng la 26 cm
- c) H 130 și lamele de 25 mm se strâng la 21 cm
- d) H 130 si lamele de 50 mm se strâng la 16 cm

6. Preț de Vânzare cu TVA jaluzele de lemn pe m² cu toate accesoriile incluse:

FINAL DE COLECȚIE

JALUZELE LEMN 25 MM	672 lei
JALUZELE LEMN 35 MM	742 lei
JALUZELE LEMN 50 MM	836 lei
JALUZELE LEMN 63 MM	919 lei

7. Extra MOTORIZARE

Motor cu fir	1699 Ron	
Telecomandă 1 canal	459 Ron	
Telecomandă 5 canale	759 Ron	

8. Jaluzelele de aluminiu

Varianta mai economica, sunt jaluzelele de aluminiu, pentru care se aplică toate detaliile de mai sus, mai puțin la cât se strâng.

Preț de vânzare cu TVA jaluzele de aluminiu pe m² cu toate accesoriile incluse:

SERIA SIMPLĂ 25 mm	318 lei
SERIA SIMPLĂ 50 mm	436 lei



9. Termen livrare 3 săptămâni de la data avansului.

25 mm

FINAL DE COLECȚIE



426-25
Black

432-25
Antracit

433-25
Walnut

424-25
Tiger eye

423-25
Cherry


423-25
Naturel

438-25
Cream

420-25
White

35 mm

FINAL DE COLECȚIE



462-35 Black
432-35 Antracit
431-35 Venge
425-35 Mahogamy
424-35 Tiger eye
423-35 Cherry
422-35 Naturel
438-35 Cream
420-35 White

63 mm

FINAL DE COLECȚIE




426-63 Black
431-63 Venge
632-63 Makadamia
631-63 Golden Oak
420-63 White

50 mm

FINAL DE COLECȚIE

wood effect



413-50 Black
430-50 Golden Oak
424-50 Tiger Eye
419-50 Chestnut
418-50 Hazelnut
437-50 Nut
502-50 Pecan
503-50 Autumn
501-50 Estade Oak
497-50 Black
496-50 Antracit
495-50 Venge

50 mm

FINAL DE COLECȚIE

wood effect




416-50 Beach
417-50 Cedar
436-50 Maple
437-50 Nut
418-50 Hazelnut
419-50 Chestnut
424-50 Tiger Eye
494-50 Chestnut
493-50 Smoke grey
492-50 Light Oak
491-50 Maple
490-50 WHITE wood effect

50 mm

FINAL DE COLECȚIE

Matt or Shinnly Wood



420-50 White mat
492-50 Taupe
428-50 Stone
427-50 Sand
438-50 Cream
414-50 Mink
434-50 Grey warm
414-50 Fume
432-50 Antracit Matt
426-50 Black Matt
472-50 Grey Shinnly Silver
470-50 White Shinnly

50 mm

FINAL DE COLECȚIE

Matt or Shinnly Wood



415-50
Green Olive

415-50
Greysh

415-50
Oyster

415-50
Show White

415-50
Shinnly Black



JALUZELE LEMN

FINAL DE COLECȚIE

536431	JALUZELE LEMN 25 MM	672 lei	MP
536448	JALUZELE LEMN 35 MM	742 lei	MP
536455	JALUZELE LEMN 50 MM	836 lei	MP
536462	JALUZELE LEMN 63 MM	919 lei	MP


JALUZELE ALUMINIU

536479	JALUZELE ALUMINIU SIMPLA 25 mm	318 lei	MP
536486	JALUZELE ALUMINIU SIMPLA 50 mm	436 lei	MP

EXTRA MOTORIZARE

536493	MOTOR CU FIR	1699 lei	BUC
536509	TELECOMANDĂ 1 CANAL	459 lei	BUC
536516	TELECOMANDĂ 5 CANALE	759 lei	BUC

Tipuri de Montaj



Montarea suporturilor la nivel este esențială pentru funcționarea corectă a jaluzelei
Dacă este necesar, utilizați calătoriile pentru a obține o aliniere la nivel.

I Montaj în interior

Pentru montajul în interior, suporturile de instalare pot fi prinse în loc să fie prin găurile laterale, fie prin găurile superioare ale fiecărei suporturi.

1. Fixați suporturile

- Pentru un montaj mai bun pe lateral, prindeți printr-un orificiu lateral și unul superior.
- Pentru adâncimi de suprafață limitate, prindeți printre cele două orificii diagonale laterale.
- Pentru montajul superior, prindeți prin cele două orificii superioare.

2. Suporturi de centrare (dacă sunt necesare)

- Spațiați în mod uniform între cele două suporturi de capăt
- Reglați, dacă este necesar, pentru a evita interferența cu piesele interne ale șinei superioare.
- Prindeți cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.

II Montaj în exterior

Pentru montajul în exterior, asigurați-vă că există o suprafață verticală plană de 1-3/4 inch înălțime disponibilă pentru fixarea suporturilor. Suporturile vor fi prinse prin găurile din spate.

1. Montați pozițiile suporturilor

- Marcați unde vor fi poziționate capetele șinei superioare.
- Țineți sus șina superioară și marcați sau măsurați lungimea șinei superioare și marcați.
- Apoi marcați la 1/4 inch de la marcajele șinei superioare pentru suporturile de instalare.

2. Prindeți suporturile

- Poziționați marginea exterioară a suporturilor pe marcasele exterioare.
- Vârfurile suporturilor trebuie să fie aliniată și la același nivel.
- Prindeți suporturile cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.

3. Suporturi de centrare (dacă sunt necesare)

- Spațiați suportul (sau suporturile) de centru în mod egal între cele două suporturi de capăt.
- Reglați, dacă este necesar, pentru a evita interferența cu mecanismele șinei superioare.
- Prindeți suporturile de centru cu șuruburi prin cele două găuri diagonale.

4. Suporturi de extensie (opționale)

- Poziționați suporturile de extensie pe marcasele făcute pe perete conform indicațiilor anterioare.
- Vârfurile suporturilor trebuie să fie aliniată și la același nivel.
- Montați suporturile de extensie cu șuruburi prin găurile diagonale.
- Prindeți suporturile de instalare de suporturile de extensie.

Suporturile de instalare și suporturile de centru sunt prinse de suporturile de extensie cu ajutorul șuruburilor și piulițelor incluse.

II Montaj pe tavan

Pentru montajul pe tavan, asigurați-vă că există o suprafață verticală plană de 1-3/4 inch înălțime disponibilă pentru fixarea suporturilor de instalare. Suporturile vor fi de obicei prinse în loc prin găurile superioare, dar consultați atașamentele opționale de mai jos.

1. Marcați pozițiile suporturilor

- Marcați unde vor fi poziționate capetele șinei superioare.
- Țineți sus șina superioară și marcați sau măsurați lungimea șinei superioare și marcați.
- Apoi marcați la 1/4 inch de la marcasele șinei superioare pentru suporturile de instalare.

2. Prindeți suporturile

- Pentru montajul normal pe tavan, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare.
- Dacă laturile suporturilor sunt, de asemenea, plate pe perete, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare și laterale.
- Dacă spatele suporturilor sunt plate pe perete, prindeți cu șuruburi prin găurile superioare și din spate.

Jaluzelele sunt acționate astfel:

Lăsându-vă la opțiunile de control ale sistemului comandat, mai jos sunt instrucțiunile pentru a opera corect jaluzelele standard dreptunghiulare:

1. Pentru înclinarea lamelor

- Trageți de unul dintre cele două ciordele de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

2. Pentru ridicarea și coborârea jaluzelelor

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralele cu șina superioară).
- Trageți în jos cordonul unic de ridicare și înspre centrul jaluzelei.
- Ridicați sau coborâți jaluzeaua la poziția dorită, mutați cordonul spre exteriorul jaluzelei pentru a bloca, apoi eliberați-l

Jaluzelele fără sfoară pentru ridicare

3. Pentru înclinarea lamelor

- Trageți de una dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

4. Pentru ridicarea și coborârea jaluzelelor

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralel cu șina superioară).
- Țineți partea centrală a șinei inferioare pentru a asigura mișcarea nivelată.
- Coborâți jaluzeaua trăgând ușor în jos până la poziția dorită.
- Ridicați jaluzeaua împingând ușor în sus până la poziția dorită.

Vă rog să vă consultați opțiunea de sistem de control comandată mai jos pentru instrucțiuni cu privire la modul corect de a opera jaluzelele dvs.

Jaluzele fără sfoară cu ridicare și blocare

5. Pentru înclinarea lamelor

- Trageți de una dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Rotiți maneta de înclinare (dacă a fost comandată) pentru a roti lamelele înainte și înapoi.

6. Pentru ridicarea jaluzelelor

- Trageți de una dintre cele două sfori de înclinare pentru a roti lamelele înainte sau înapoi.
- Prindeți șina inferioară aproape de centrul cu o mână în timp ce mențineți echilibrul șinei inferioare cu cealaltă mână.
- Apăsați complet butonul central cu degetul mare și ridicați ușor șina inferioară.
- Permiteți lamelelor să se împacheteze uniform ridicând treptat șina inferioară în timp ce butonul central este complet apăsat.
- Mențineți șina la poziția dorită în timp ce eliberați butonul.

7. Pentru jaluzele cu montaj în interior

La ridicarea jaluzelei, trageți ușor șina inferioară spre dvs. Apăsați butonul central și ridicați ușor șina inferioară. Odată ce înălțimea dorită este atinsă, mențineți șina în loc în timp ce eliberați butonul. Plasați jaluzeaua înapoi în deschiderea ferestrei și jaluzeaua va rămâne în acea poziție.

8. Pentru coborârea jaluzelelor

- Înclinați lamelele în poziția deschisă (orizontal și paralel cu șina superioară).
- Înainte de coborârea jaluzelei, apăsați complet butonul central cu degetul mare și trageți șina inferioară în jos până la înălțimea dorită în timp ce butonul este complet apăsat.
- Odată ce jaluzeaua ajunge la poziția preferată, mențineți-o acolo în timp ce eliberați butonul și jaluzeaua va rămâne în acea poziție.

9. Pentru jaluzelele cu montaj în interior

La coborârea jaluzelei în poziția complet jos, trageți șina inferioară în jos și ușor spre dvs., aproximativ 1 inch dincolo de pervaz. Eliberați butonul, apoi ridicați și plasați șina inferioară pe pervaz.

Îngrijire și curățare

ÎNTREȚINERE:

Ca oricare alt obiect de mobilier, ștergeți regulat praful de pe jaluzele.

Utilizați o cârpă obișnuită moale și curată, o cârpă de praf tratată chimic, o mănușă de praf sau perii cilindrice special concepute pentru jaluzele. Coborâți jaluzeaua la lungimea sa maximă, înclinați lamelele aproape complet închise și ștergeți praful. Apoi ștergeți partea opusă a lamelor în același mod. Pentru a ajunge la praful dintre lamelele suprapuse, este mai bine să nu închideți complet jaluzeaua în nicio poziție.

ASPIRARE:

Pentru a folosi aspiratorul pentru curățarea jaluzelelor, utilizați atașamentul cu perie furnizat cu aspiratorul. Utilizați aceeași procedură menționată mai sus.

CURĂȚARE CU UMEZEALĂ:

Pentru a șterge jaluzelele, utilizați o cârpă moale sau un burete. Utilizați apă caldă sau rece - NU apă fierbinte. Așezați un prosop pe podea sau pe pervaz și ștergeți jaluzelele în secțiuni.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Curățarea ultrasonică NU este recomandată pentru jaluzelele din lemn

Siguranța copiilor

Copiii mici se pot SUFOCA în bucele de coardă și în bucla deasupra opritorului de coardă. De asemenea, pot înfășura coardele în jurul gâtului și se pot SUFOCA.

- Asigurați-vă întotdeauna că coardele sunt în afara razei de atingere a copiilor.
- Mută paturile, pliantele și alte piese de mobilier departe de coarde.
- Copiii pot urca pe mobilier pentru a ajunge la coarde.
- Nu legați coardele împreună.
- Asigurați-vă că coardele nu se învârt împreună și nu formează o buclă.



Rețea de 30 de magazine proprii și în franciză în

România 🇷🇴 și Statele Unite 🇺🇸

- **ALBA IULIA** Str. Tudor Vladimirescu Bl. V4a | **BACĂU** Str. Oituz 1 | **BAIA MARE** Bd. București 5 | **BRAȘOV** Str. Zaharia Stancu 8 | **BRĂILA** Bd. Independenței 59 | **BUCUREȘTI** Bd. Dinicu Golescu 24D; Bd. Pache Protopopescu 21; Șos. Fabrica de Glucoză 6-8; Bd. Pipera 134; Str. Bibescu Vodă 18 | **BUZĂU** Bd. Mareșal Averescu 2A | **CLUJ** Str. Fabricii 68-70 | **CONSTANȚA** Bd. Tomis 56 | **FOCȘANI** Str. Lupeni 11-13 | **IAȘI** Bd. Poitiers 5A | **ORADEA** Strada Kiev 8 | **PAȘCANI** Str. Ștefan cel Mare 13 | **PITEȘTI** Calea Craiovei 97 | **PLOIEȘTI** Str. Vasile Lupu 2 | **ROMAN** Bd. Roman Mușat bl. 20 | **RÂMNICU VÂLCEA** Str. General Magheru 14 | **SIBIU** Calea Dumbrăvii 33 | **SUCEAVA** Str. Mărășești 39A | **TÂRGU JIU** Str. Victoriei 186 | **VASLUI** Str. Ștefan cel Mare 94 | **VATRA DORNEI** Str. Mihai Eminescu 21 | **CRAIOVA** Bd. Decebal 12 | **COMĂNEȘTI** Strada Moldovei 12
- 🇺🇸 **MIAMI, FLORIDA** 219 N Federal Highway
-